

System neu Initialisieren

1. Fahrzeug durch Schaukeln mehrfach einfedern, damit die Radaufhängungen den normalen Höhenstand erreichen. Eine Person oder ein entsprechendes Gewicht muss sich auf dem Fahrersitz befinden.
2. Lichtschalter (auf Position 2) einschalten.
3. Zündung einschalten und nachdem die Kontrollleuchte der Leuchtweitenregulierung (LWR) erloschen ist, innerhalb von 5 Sekunden das Licht 5 mal aus- und einschalten.
4. Leuchtweitenregulierung muss arbeiten.
5. Wenn die LWR zum Stillstand gekommen ist, Zündung innerhalb von 30 Sekunden aus- und wieder einschalten.
6. Nachdem die Kontrollleuchte der LWR erloschen ist, erneut innerhalb von 5 Sekunden das Licht 5 mal aus- und einschalten.
7. Prüfen, ob die Kontrollanzeige der LWR im Kombiinstrument 3 mal blinkt und dann erlischt und somit der Initialisierungsprozess abgeschlossen wurde.
8. Scheinwerfereinstellung überprüfen und ggf. einstellen.