



## TECHNISCHE INFORMATION

### KUNSTSTOFFLACKIERUNG

#### REINIGUNG

**WICHTIG !!!** Eine sorgfältige Reinigung ist unbedingt erforderlich.

1. Reinigen mit Pinsel oder Bürste mit Glasurit-Universalreiniger 541-30
2. Schleifen mit rotem Pad und Glasurit-Universalreiniger 541-30
3. Tempern, 60 Minuten/60 Grad
4. Reinigen mit Lappen und Glasurit-Universalreiniger 541-30
5. IONISIEREN

#### Glassofix 1K Kunststoffhaftgrund 934-0

2 Spritzgänge, Abdunstzeit 15 Min., falls notwendig, kann danach mit Kunststoffspachtel 995-20 gespachtelt werden. Nach Trocknung Kunststoffspachtel schleifen und nochmals mit 934-200 behandeln.

#### HARTKUNSTSTOFFE

##### Glassodur-Tön-Füller 285-75

285-75 2:1 mit 21- im gewünschten Farbton mischen (grüner Meßstab). Diese Mischung 4:1 mit Softface 521-111 (roter Meßstab) mischen und gut umrühren. Diese Mischung 4:1:1 mit Härter 929-28/1 oder 929-71 und Einstellzusatz 352-50 einstellen (roter Meßstab).  
2 Spritzgänge, Trocknung 60 Min/60 Grad, oder über Nacht bei 20 Grad.

Naßschliff mit grauem Pad oder P 800 und reinigen.

Der Tönfüller kann auch im Naß in Naß Verfahren nach einer Abdunstzeit von 15-30 Min. überlackiert werden.

##### Glassomax-Zweischicht-Metallic 54-

54- mit Einstellzusatz 352-50 oder 352-91 4:1 (roter Meßstab) einstellen.  
2 Spritzgänge, Abdunstzeit 15 Min.

##### Glassodur-MS-Klarlack 923-82

923-82 4:1 mischen mit Softface 521-111 (roter Meßstab), gut umrühren. Diese Klarlack-Mischung 2:1 mit Härter 929-71 oder 929-73 (schwarzer Meßstab) mischen und mit 30% Einstellzusatz 352-50 oder 352-91 einstellen.  
2 bis 3 Spritzgänge, Trocknung 60 Min/40 Grad oder über Nacht an der Luft bei 20 Grad

##### Glassodur-Acryl-Autolack 21-

21- 4:1 mischen mit Softface 521-111 (roter Meßstab), gut umrühren. Diese Mischung 2:1 mit Härter 929-71 oder 929-73 (schwarzer Meßstab) mischen und mit 30% Einstellzusatz 352-50 oder 352-91 einstellen.  
2 bis 3 Spritzgänge, Trocknung 60 Min/40 Grad oder über Nacht bei 20 Grad.

#### WEICHKUNSTSTOFFE

Vorbehandlung wie Hartkunststoffe.

Im Tön-Füller, Klarlack 923-82 und Decklack 21- werden aber

40 % Softface 521-111 zugesetzt.

Typ/Zeichn. Nr.:

T.I. Nr.:

811

Datum:

15.11.1989