

Bevor die Freisprecheinrichtung benutzt werden kann muss das Mobiltelefon im System registriert werden.

Nachfolgend beschriebenes Verfahren durchführen:

1. Den Schalter mit dem "Abhebe-Symbol" im Lenkrad drücken und warten bis "**welcome**" im Display dargestellt wird.
2. Den Tune/Track-Regler am Radio drücken, es erscheint "**pair phone**".
3. Tune/Track-Regler nach rechts drehen und es wird "**record name**" angezeigt. Bestätigen durch drücken des Tune/Track-Reglers. Sprechen Sie jetzt den zu registrierenden Namen für das Telefon (z. B. Name des Handy-Besitzers oder Handy 1 ...2 ...usw.) und Display wechselt auf "**confirm**". Bestätigung durch drücken des Tune/Track-Reglers.
4. Den jetzt unter "**pass key (PKY)**" dargestellten 4 stelligen Zugangscod in das Mobiltelefon eingeben. Wurde der korrekte Code eingegeben, wechselt das Display auf "**set up paired**" und der Handynamen wird angezeigt. Des Weiteren erscheint oben rechts im Display "**BT**" für Bluetooth. Das Registrierungsverfahren ist nun abgeschlossen.

Über das registrierte Handy kann nun eine entsprechende Telefonnummer eingegeben werden (bzw. Annahme von Anrufen) unter anschließender Benutzung der Freisprecheinrichtung.

### Hinweis:

Wurde ein falscher Code eingegeben wird "**failed**" im Display aufgerufen. Das Verfahren war nicht erfolgreich und muss wiederholt werden!