

Bevor die Freisprecheinrichtung benutzt werden kann muss das Mobiltelefon im System registriert werden.

Nachfolgend beschriebenes Verfahren durchführen:

1. Den OFF-Eckschalter ("Abhebe-Symbol" im Lenkrad) drücken und warten bis "**pair phone**" im Display dargestellt wird.
2. Den Tune/Track-Regler am Radio drücken, es erscheint "**record name**".
3. Tune/Track-Regler drücken und Anzeige wechselt auf "Listening". Sprechen Sie jetzt den zu registrierenden Namen für das Telefon (z. B. Name des Handy-Besitzers oder Handy 1 ...2 ...usw.) und Display wechselt auf "**pair phone**".
4. Tune/Track-Regler drücken, die Anzeige springt auf "**confirm**". Bestätigung durch drücken des Tune/Track-Reglers.
5. Den jetzt unter "**pass key**" dargestellten 4 stelligen Zugangscode in das Mobiltelefon eingeben.
Wurde der korrekte Code eingegeben, wechselt das Display auf "**phone**" und das Registrierungsverfahren ist abgeschlossen.

Über das registrierte Handy kann nun eine entsprechende Telefonnummer eingegeben werden (bzw. Annahme von Anrufen) unter anschließender Benutzung der Freisprecheinrichtung.

Hinweis:

Wurde ein falscher Code eingegeben wird "**failed**" im Display aufgerufen. Das Verfahren war nicht erfolgreich und muss wiederholt werden!