

Fahrgestellnummer - Entschlüsselung
SUBARU L 1800 - ab MJ 85 bis MJ 91

J	F	1	A	C	5	C	L	0	C	D	6	0	0	0	0	1	
Fortlaufende Nummer																	
Getriebe: D = 4WD 5MT E = 4WD 5MT, DR = zweistufig F = 4WD AT, dreistufig G = 4WD 5MT, o. 5MT DR permanent* H = 4WD AT, permanent, vierstufig J = 4WD 5MT, mit Untersetzungsgetriebe, permanent																	
B = Turbolader, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung C = Vergaser E = Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung																	
Keine Bedeutung																	
L = Linkslenker																	
Modelljahr: A = 1985 E = 1989 B = 1986 F = 1990 C = 1987 G = 1991 D = 1988																	
Motor: - 5 = 1800 ccm (4WD) - 7 = 1800 ccm (AWD, Luftfederung)																	
Karosserie: C = SEDAN (4-türig) G = COUPE (3-türig) N = STATION K = SUPER STATION (Stufendach)																	
Fahrzeuglinie																	
Fahrzeugart: 1 = Pkw																	
Hersteller: Fuji Heavy Industries Ltd.																	
Japan																	

*Änderung ab Modelljahr 1990 "G" = nur 5-Gang-Schaltgetriebe 4WD permanent

Typ/Zeichn.Nr.: L 1800	T.I.Nr.: Technische Information	Datum: 20.11.03
----------------------------------	---	---------------------------