

Fahrgestellnummer - Entschlüsselung
SUBARU XT - ab MJ 85 bis MJ 91

J	F	1	A	X	7	D	L	0	B	G	3	0	0	0	0	1	
Fortlaufende Nummer																	
Getriebe: D = 4WD 5MT F = 4WD AT, dreistufig G = 4WD MT, permanent H = 4WD AT, permanent, vierstufig																	
B = Turbolader Mehrpunkt-Kraftstoff- Einspritzung																	
Keine Bedeutung																	
L = Linkslenker																	
Modelljahr: A = 1985 B = 1986 C = 1987 D = 1987 1/2 Permanent Allrad E = 1988 F = 1989 G = 1990 H = 1991																	
Motor: - 7 = 1800 ccm (AWD, Luftfederung)																	
Karosserie: X = XT																	
Fahrzeuglinie																	
Fahrzeugart: 1 = Pkw																	
Hersteller: Fuji Heavy Industries Ltd.																	
Japan																	

Typ/Zeichn.Nr.:

XT

T.I.Nr:

Technische Information

Datum:

20.11.03