

**Fahrgestellnummer - Entschlüsselung**
**SUBARU IMPREZA - ab MJ 95 bis MJ 00**

<b>J</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>G</b>	<b>C</b>	<b>8</b>	<b>L</b>	<b>R</b>	<b>5</b>	<b>Y</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
											<b>Fortlaufende Nummer</b>						
											<b>GUNMA-Werk</b>						
											<b>Modelljahr:</b> - S = 1995 - T = 1996 - V = 1997 - W = 1998 - X = 1999 - Y = 2000						
											<b>Getriebe:</b> - 3 = Single Range 4WD - 4 = Dual Range 4WD - 5 = 4-Stufen-Automatik 4WD						
											<b>Motor / Getriebe:</b> - D = Turbo 5MT 4WD - R = SOHC 4AT 4WD - J = SOHC 5MT 4WD						
											<b>L = Linkslenker</b> <b>R = Rechtslenker</b>						
											<b>Motor:</b> - 4 = 1600 ccm 4WD - 6 = 1800 ccm 4WD - 8 = 2000 ccm 4WD						
											<b>Karosserie:</b> - C = 4-türig - F = 5-türig						
											<b>Fahrzeuglinie</b>						
											<b>Fahrzeugart: 1 = Pkw</b>						
											<b>Hersteller: Fuji Heavy Industries Ltd.</b>						
											<b>Japan</b>						