


Justy G3X



Funkgesteuerte Zentralverriegelung

Lage der Bauteile der Zentralverriegelung im G3X



Justy G3X

- **Fahrtürschloss in Richtung schließen, verriegelt das gesamte Fahrzeug.**
- **Fahrtürschloss in Richtung öffnen (1x) entriegelt (nur) die Fahrtür.**
- **Fahrtürschloss in Richtung öffnen (2x) entriegelt das gesamte Fahrzeug.**
- **Fahrtürschloss in Richtung schließen (2x) aktiviert die „Doppelverriegelung“.**

Justy G3X



3 Sender programmierbar

Anlernprozess für Funkschlüssel

- 3 Schlüssel können angelernt werden
- Wird ein vierter Schlüssel angelernt, wird der älteste Schlüssel gelöscht

Ablauf:

1. Alle Türen sind geschlossen, Zündschlüssel ist abgezogen
2. Fahrertür öffnen
3. Zündung einschalten, ausschalten und Schlüssel abziehen (innerhalb von 10s)
4. Türkontaktschalter der Fahrertür 3x betätigen (innerhalb 20s)
5. Zündung einschalten, ausschalten und Schlüssel abziehen (innerhalb von 10s)
6. Taste „Öffnen“ drücken (1x). Alle Türen werden verriegelt und automatisch entriegelt.

Somit ist der Lernprozess beendet.